



# Axalta

## Super Productiva ChromaClear®

### Transparente de Poliuretano

G2-7600S

---

#### Descripción general

ChromaClear® Transparente de Poliuretano Super Productiva G2-7600S Multi-Mix es la transparente de horneado y secado al aire más rápida del mercado. Se caracteriza por una baja formación de dos componentes diseñada para reparaciones pequeñas y pinturas generales. Incrementa la productividad al maximizar el ahorro de energía.

Comparte catalizadores con el Primario de Relleno 2K 7701S, 7704S, 7707S y las transparentes G2-7500S y CC611S Ultra.



---

#### Relación de mezcla

##### Componentes del sistema

Transparente SuperProductiva	G2-7600S
Catalizador de Bajas Temps	G2-7765S
Catalizador de Medias Temps	G2-7775S
Catalizador de Altas Temps	G2-7795S

##### Relación de Mezcla

Combine los componentes en volumen después mezcle perfectamente:

	Volumen
G2-7600S	4 partes
G2-7765, G2-7775S, G2-7795S	1 parte

##### Aditivos

Aditivo flexibilizante:

Agregue hasta 60 ml de Aditivo flexibilizante Plas-Stick® 2350S por litro de transparente lista para aplicar.

##### Acabados

BaseColor ChromaBase®

BaseColor ChromaPremier®

BaseColor Cromax® Pro

##### Tiempo de vida útil de la mezcla

2 horas a 21°C

---

---

### Aplicación

Aplique 2 a 3 manos medianas a húmedas con oreo de 5 minutos entre manos.

#### • Preparación de la superficie

Para la aplicación sobre una base color adecuadamente preparada:

Cubra el vehículo entero para protegerlo de la brisa.

Permita a la base color 15 a 30 minutos.

Limpie la base color, antes de aplicar la transparente con un trapo barniz limpio.

Permita un tiempo de oreo de la base color de 30 minutos, cuando se aplique un mayor espesor o en condiciones más frías.

### Esfumado

La reparación completa del panel es el procedimiento aprobado para garantías en las reparaciones de transparentes. Esto permite al pintor obtener el espesor recomendado.

Si el pintor escoge esfumar, utilice Esfumador 7601S.

Esfume la capa de transparente utilizando el restante de la transparente que quedó en el vaso de la pistola, sobre- reducirlo con Esfumador (Utilice 1-2 partes de Blender por 1 parte de transparente lista para aplicarse).

Después de que la mano final de transparente ha sido esfumada con la mezcla de Blender y transparente, en seguida hay que reducir la mezcla y utilizar la misma pistola para terminar de fundir las orillas.

Para obtener mejores resultados se recomienda aplicar 222S más allá del área que se va a esfumar, al aplicar sobre paneles muy grandes.

### Reparaciones

La transparente de poliuretano SuperProductiva G2-7600S de ChromaClear®, puede ser reparada durante cualquier etapa del secado o curado.

### Pulido

Este producto fue diseñado para evitar el pulido, si se aplica correctamente en condiciones de poca o nula contaminación. No necesita pulirse

Si se decide pulir siga las siguientes recomendaciones:

*Tiempos óptimos:*

Secado forzado: 30 minutos a 72 horas después del enfriamiento.

Secado al aire: 1.5 horas a 72 horas después del enfriamiento.

Use un polish adecuado. Aplique una delgada tira de polish sobre la superficie que va a ser brillantada. Use una borla de lana. Mantenga la pulidora a una velocidad de entre 1800-1300 rpm. Remueva el exceso de brillantador con un trapo suave y limpio.

---

---

## Aplicación

### Recomendaciones

No utilice pulimentos de uso medio a pesado

Utilice paños nuevos para asegurar que el transparente no se raye por partículas de polvo restantes de un paño viejo o reutilizado.

### Lijado

Utilice una lija 1500 o más fina en húmedo.

### Abrillantado

Use un polish muy fino o un abrillantador adecuado, que sea libre de solventes y exento de silicones. Aplique una tira de material en la superficie para trabajar un área de 1m<sup>2</sup>. Use una pulidora con borla de esponja y una velocidad de 1200 a 1800 rpm.

Mantenga la pulidora en movimiento todo el tiempo. Empalme cada pasada sobre un 50% de la pasada anterior. En el momento en que el polish empiece a secarse, deje de pulir. Retire el exceso de polish con un trapo suave y limpio.

---

## Configuración de la pistola

### • Convencional (de alta)

Por sifón: 1.4 mm – 1.6 mm

Por gravedad: 1.6 mm – 1.7 mm

### • HVLP

Por sifón: 1.5 mm – 1.8 mm

Por gravedad: 1.4 mm – 1.6 mm

### • Presión del aire

Convencional (de alta)

Por sifón: 25 – 35 psi en la pistola

Por gravedad: 20 – 30 psi en la pistola

HVLP

6 – 10 psi en la boquilla

---



---

### Tiempos de secado

#### Secado al aire:

Oreo entre manos	3 – 5 minutos
Secado al polvo	8 – 10 minutos
Secado al tacto	1 ½ horas
Para manejo	8 horas
Para pulir, franjear y entregar	24 horas
Para poner calcomanías	24 horas

#### Secado forzado:

10 minutos @ 60°C

Oreo entre manos	3 – 5 minutos
Oreo antes del horneado	Ninguno
Secado al polvo	Al enfriamiento
Para manejo	30 minutos después del enfriamiento
Para pulir, franjear y entregar	4 – 6 horas después del enfriamiento
Para poner calcomanías	24 horas

---

---

### Propiedades Físicas

COV:	0.156 Kg/lit
Rendimiento Teórico:	15.0 m2/lit listo para aplicar a 1 milésima de espesor de película.
Sólidos en Peso:	45 %
Sólidos en Volumen:	38.6 %
Espesor de Película Seca:	1.8 a 2.2 milésima en 2 manos
Viscosidad:	15 – 17 segundos en copa Zahn #2
Densidad:	0.905 Kg/lit

---

### Limpieza

Lave el equipo de aplicación lo antes posible con thinner T-99363 de Axalta.

### Seguridad y Manejo

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido. En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

No fume y no ingiera alimentos durante su aplicación; ¡Precaución! Producto inflamable manténgalo apartado de altas temperaturas, chispas y flamas; Prohibida su venta a menores de edad; No se deje al alcance de los niños; En caso de ingestión no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato. Evite el contacto directo; Aplique en espacios con ventilación adecuada; Contiene disolventes y sustancias tóxicas, cuyo contacto o inhalación prolongada o reiterada origina graves daños a la salud; Cierre bien el envase después de cada uso.